

## آموزش نصب روشویی وال هنگ و روشویی پایه

موارد توضیح داده شده در این راهنما، شما را در نصب و استفاده بهتر از روشویی وال هنگ و روشویی پایه یاری خواهد کرد. توصیه می‌شود برای نصب محصول مطابق اصول استاندارد، از خدمات پس از فروش شرکت تولید کننده آن، در سراسر کشور استفاده نمایید. برای دیدن مطالب آموزشی بیشتر و همچنین مشاهده و مقایسه انواع روشویی از برندهای معتبر، به وب سایت چارسو مراجعه کنید.





[charsoo.com](http://charsoo.com)

فروشگاه اینترنتی تجهیزات خانه و آشپزخانه  
تلفن: ۹۰۰۰۰۰۴۴ (بدون پیش شماره و رایگان)




ابتدا قطعه را روی دیوار قرار دهید و از لبه جلویی قطعه، به میزان  $83 \pm 2$  سانتی متر از سطح زمین علامت گذاری کنید.





سپس ابعاد قسمت جا پیچ را مطابق تصویر اندازه گیری کنید و عدد به دست آمده را از  $۸۳ \pm ۲$  سانتی متر کسر نمایید.



مقدار X را که از مرحله قبل محاسبه کرده اید روی دیوار مشخص کنید. سپس پلیت را روی خط قرار داده و آن را تراز کنید.


پس از آن پلیت را با پیچ و رول پلاک به دیوار نصب کنید.




سپس قطعه را بر روی پلیت قرار داده و سطح تماس آن با دیوار را با چسب آکواریوم آب بندی نمایید.

نکته: جهت سهولت، قبل از نصب قطعه، سیفون، شیر مخلوط و لوله آب سرد و گرم را بر روی روشویی نصب نمایید.

در صورت استفاده از پیچ عادی، قطعه را در حالت تراز روی دیوار قرار داده و محل جاپیچ نصب را علامت گذاری و سوراخ کنید.






سپس قطعه را توسط پیچ های نصب در جای خود محکم کنید.




سپس قطعه را بر روی پلیت قرار داده و سطح تماس آن با دیوار را با چسب آکواریوم آب بندی نمایید.


نکته: جهت سهولت، قبل از نصب قطعه، سیفون، شیر مخلوط و لوله آب سرد و گرم را بر روی روشویی نصب نمایید.

روشویی را به گونه ای که پشت قطعه به دیوار مماس گردد روی پایه، در جای تعبیه شده قرار دهید.






محل جا پیچ های روشویی را روی دیوار علامت گذاری کنید.




محل علامت گذاری شده را سوراخ کاری کنید و رول پلاک را داخل آن قرار دهید.




شیر مخلوط را در محل تعبیه شده روی روشویی قرار داده و محکم کنید. قبل از  
قرار دادن روشویی روی پایه و نصب آن سیفون را نصب کنید

روشویی را روی پایه قرار داده و پیچ ها را  
داخل رول پلاک گذاشته و محکم کنید.



سیفون را به خروجی فاضلاب و لوله  
پیسوار را به آب سرد و گرم متصل نمایید.



نگهداری صحیح و نظافت به موقع چینی بهداشتی موجب افزایش طول عمر و حفظ کیفیت محصول می‌گردد. در این خصوص به نکات زیر توجه فرمائید.

- به منظور نظافت چینی بهداشتی از شوینده های غیر استاندارد (نظیر جوهر نمک با غلظت بالا) استفاده نکنید تا براقیت لعاب و کیفیت سطح حفظ گردد.
- از ترکیب چند ماده شوینده با یکدیگر جهت شستشوی چینی بهداشتی خودداری فرمائید.
- برای نظافت چینی بهداشتی از اسکاچ نرم و یا اسفنج همراه با مواد شوینده مناسب و استاندارد استفاده نمایید و از کشیدن سیم یا اسکاچ های دارای الیاف فلزی خودداری فرمایید.
- از کشیدن اشیاء نوک تیز فلزی روی سطوح چینی بهداشتی خودداری نمایید.

# چارسو

انواع روشویی از بهترین برندها را از فروشگاه اینترنتی چارسو تهیه کنید.

